

Ecolift XL inbedrijfstelling

Artikel informatie

Artikel nr.: 80221

GTIN:

Korting groep: 00

Beschrijving

Instructie en inbedrijfstelling terugstuwpompinstallatie Ecolift XL in vrije opstelling

Werkzaamheden:

- Controle aan de hand van een inspectiekaart
- Instructie over de functies van de installatie
- Uitleg over de maandelijkse controle door de exploitant
- Instructie over de onderhoudsplicht voor de exploitant
- Optionele onderhoudsovereenkomst met de opdrachtgever sluiten (regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering)
- De installatie wordt in bedrijfszekere staat overgedragen

Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- De besturings-/alarmkast is aan de muur bevestigd
- De elektrische onderdelen en niveausensor zijn in de installatie gemonteerd en op de besturingskast aangesloten.
- De pomp(en) moet(en) zijn gemonteerd
- Er moet een slangaansluiting aanwezig zijn
- De afvalwaterafvoer is aangesloten
- De elektrische en kleine onderdelen moeten volledig op de bouwplaats aanwezig zijn
- De pompruimte moet schoon zijn
- De toevoerleidingen moeten zijn gespoeld
- De be- en ontluchtingsleiding van de hybride opvoerinstallatie is aangesloten
- De persleiding is volledig geïnstalleerd

Opmerking:

- Het onderhoudstarief omvat maximaal twee werkuren ter plaatse.
- Eventueel benodigd extra werk wordt naar inspanning berekend.
- De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting.

De terugstuw pompinstallatie moet regelmatig worden onderhouden door een hiervoor vakkundige persoon. De intervallen

mogen niet groter zijn dan:

- ½ jaar bij installaties in industriële bedrijven
- 1 jaar bij installaties bij particulieren

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan

Algemene karakteristieken

kan gekocht worden bij servicepartner: Nee